





3. Osadzić korytko szczelnie w jastrychu cementowym tak, aby całą powierzchnią przylegało do masy jastrychu (wartości nośne, przenoszenie obciążeń maty).
4. Ułożyć korytko tak, aby jego górna krawędź pokrywała się z dolną płaszczyzną kątownika ograniczającego matę.
5. Powierzchnię ograniczoną kątownikiem (poniżej poziomu posadzki -23 mm, wypełnić masą samopoziomującą lub zaszpachlować na gładko, następnie zabezpieczyć farbą do betonu lub gumą w płynie tak, aby stworzyć równą, gładką powierzchnię pozwalającą spływać wodzie do wnętrza korytka.
6. Dopilnować aby wąż odwadniający był umiejscowiony swobodnie i z odpowiednim spadkiem, wyprowadzony poza fasadę, tak aby należycie odprowadzał nagromadzoną wodę.
7. W wykonany otwór zrolować matę czyszczącą, tak aby płaszczyznowo przylegała do spodu otworu i leżała swobodnie na całej płaszczyźnie.

